

KENTTÄSÄÄNNÖT KULLOON LENNOKKIKENTTÄ PORVOOSSA

1) KENTÄN KÄYTTÖ VAIN PORVOON ILMAILUKERHON LUVALLA TAI KERHOLAISEN VALVONNASSA

Kenttä on vain kerhon jäsenille tai erillisellä kerhon luvalla (vierailijat ks. kohta 14). Kaikilla lennättäjillä on oltava kolmannen osapuolen vastuuvakuutus. Kentän käyttöoikeus vaatii turvakoulutuksen suorittamisen. Kaikki ovat tervetulleita toimintaan (ks. www.porvoonilmailukerho.fi). Kerhon jäsentunnistenuha tulee olla näkyvillä kentällä. Toiminnassa ei ole ikäraja.

2) LENTOALUEELLE VAIN LENNÄTTÄJÄT JA HEIDÄN AVUSTAJANSA. SIVULLISET YLEISÖALUEELLA.

Sivulliset parkki-/varikkoalueella. Lennättäjät kentän varikon puoleisessa reunassa lennätyksen aikana ja droneradalla lennättäjät suojaverkon takana.

3) PÄÄASIALLISET LENTOSEKTORIT JA LENTOKIELTOALUEET

Pääasialliset lentoalueet ovat peltojen ja metsän päällä (lennokit) sekä droneradalla (dronet), katso havainnekartta. Ihmisten päällä lennättämistä on aina vältettävä. Varikkoalueen ja parkkipaikan yli tai matalalla kohti lentäminen on kielletty. Maksimi lennätyskorkeus on 380 metriä AGL (1300 ft MSL).

4) KALUSTORAJOITUKSET

Kentällä saa lentää alle 10 kg (lentoönlähtöpaino) laitteilla turvakoulutuksen saaneet kerholaiset ja vierailijat. Yli 10 kg ja suihkuturbiinimoottorilla toimivien laitteilla lennättäminen on kielletty. Polttomootoreissa oltava tehokas äänenvaimennus. Vaarattomien pienten esineiden pudotus kenttäalueelle ja pyrotekniikka (huomioiden paloturvallisuus ja metsäpalovaroitukset) on sallittu.

5) NOUSUT, LASKEUTUMISET JA KENTTÄ/RATA-ALUEELLA LIIKKUMINEN ILMOITETAAN SELKEÄSTI

Kentällä on usein monta toimijaa yhtäaikaaisesti, myös sivullisia katsojia. Selkeä ilmoitus auttaa varautumaan lähestyvään koneeseen ja/tai lennättäjä on tietoinen kentällä/radalla olevasta henkilöstä.

6) VLOS, FPV LENTÄMINEN JA TARKKAILIJAN KÄYTTÖ

Lennätys tapahtuu vain suorassa näköyhteydessä (VLOS). FPV lennätyksessä käytettävä tarkkailijaa, paitsi droneradalla kun lentokorkeus alle 30 metriä. FPV Videolähetintä ei saa kytkeä päälle, jos muita FPV lentäjiä ilmassa – riski kuvayhteyden menetykseen.

7) LENNÄTYSKALUSTO ASIANMUKAISESTI RAKENNETTU JA HUOLLETTU

Lennättäjä vastaa, että lentolaite on teknisesti toimintavarma. Tarvittaessa kerhon vastuuhenkilöt opastavat rakennustekniikassa.

8) LENNOKKI/DRONE VÄISTÄÄ AINA ILMA-ALUSTA

Miehitetyllä ilma-aluksella on etuajo-oikeus ja lennokka väistää kaikissa olosuhteissa muita ilma-aluksia.

9) PIDÄ KENTTÄALUE SIISTINÄ – SE ON KAIKKIEN ETU JA OIKEUS

10) LENNÄTTÄMINEN PÄIHITEIDEN VAIKUTUKSEN ALAISENA ON EHDOTTOMASTI KIELLETTY

HÄTÄTILANTEESSA



HELSINGINTIE 1289-108,
PORVOO – HIEKKATIE
LENNOKKIKENTÄLLE

60° 20' 2.55" N
25° 25' 30.04" E

JÄRJESTÄ
HÄLYTYSAJONEUVOLLE
OPASTUS HIEKKATIENTEN
RISTEYKSEEN!

11) TOIMINTAAN LIITTYVÄT VIRANOMAISMÄÄRÄYKSET

Lennätystoiminta vain viranomaisten määräysten mukaisesti ja voimassa olevalla droneoperaattori-tunnuksella, jos lentolähtöpaino on yli 250 gr. tai laitteessa on kamera. Ilmailumääräyksen OPS M1-29 mukaisesti sallivan UAS ilmatilavyöhykkeen vapautukset avoimen luokan rajoituksista ovat voimassa vain kerhon harrastustoiminnassa, sääntöjä noudattaen ja kenttäalueelta toimittaessa.

12) LENNÄTTÄJÄ ARVIOI MUUN LENNÄTYSPAIKAN RISKIT ITSE JA VASTAA OMASTA TOIMINNASTAAN

Lennätyksen riskit arvioidaan suhteessa omiin taitoihin, vallitseviin sääolosuhteisiin, maastoon, sivullisiin sekä lennätyskalustoon. Kerho opastaa lisää ja lennätystoiminta viranomaisten määräysten mukaisesti. Jokainen lennättäjä vastaa omasta toiminnastaan.

13) PUUTU TURVALLISUUTEEN LIITTYVIIN EPÄKOHTIIN VÄLITTÖMÄSTI, RAPORTOI TARVITTAESSA

Onnettomuuksista ja merkittävistä "läheltä piti" tilanteista tulee heti ilmoittaa kerhon vastuuhenkilöille. Vakavista poikkeustilanteista tulee tehdä ilmoitus SILPI-verkkopalveluun (www.silpi.fi). Ensiapulaukku löytyy leikkurikontista ja kyypakkaus lennokkipöydän punaisesta postilaatikosta.

14) VIERAILEVAT LENNÄTTÄJÄT

Kenttämaksu 15€/päivä/vierailija, maksetaan kerhon tilille ennakoon. Vierailijat vain kerholaisen seurassa ja ensimmäinen tutustumiskäynti on ilmainen. Vierailijat, joilla on SIL16 lisenssi, voivat vierailla kentällä myös itsenäisesti, mutta toiminnasta tulee lähettää kerholle ennakkoilmoitus s-postilla: porvoonilmailukerho@gmail.com. Vierailijoiden toiminta kentäsääntöjä noudattaen.

HAVAINNEKARTTA